




Montage sur: CITROEN C4



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, sous la baie de pare-brise coté passager (repère 1)
Ouvrir le capot moteur.



Retirer les 5 clips plastique (repère 2) et retirer le cache souple (3).



Le boîtier habitacle est alors visible (4), exercer une traction sur la trappe et la retirer (6)



L 'élément peut être extrait de son logement et remplacé.
Le remontage se fait dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes